

# ÚSTŘEDNA POŽÁRNÍ SIGNALIZACE 6500 / 6600

# PŘÍRUČKA PRO UVEDENÍ DO PROVOZU





## 0832-CPR-F0179 201ag

EN54 pt2 1997 + A1:2006 EN54 pt4 1997 + A1:2002 + A2:2006

Protec Fire Detection plc, Protec House, Churchill Way, Nelson, Lancashire, BB9 6RT, ANGLIE

www.protec.co.uk sales@protec.co.uk





### Informace o revizích dokumentu

Vydání	Podrobnosti o změnách	Autor	Datum
Koncept A	První vydání	PD	22/04/2015



# Obsah

INF	ORMA	CE O REVIZÍCH DOKUMENTU		2
1.0	ÚVC	DD		4
20	ΝΔΕ			5
2.0				
	2.1	Přihlášení		5
	2.2	Otevreni systemove nabidky		6
	2.3	Nabidka pro uvedeni do provozu		1
	2.4	Nastroje smyčky		8
	2.5	Registrace smyčky		9
	2.6	Alokování adres		. 10
	2.7	Blikání při komunikaci		. 12
	2.8	Diagnostické nástroje		. 13
	2.9	Síť		. 14
	2.10	Informace o mapování		. 15
	2.11	Mapa sítě		. 16
	2.12	Nenakonfigurované ústředny		. 16
	2.13	Chybějící ústředny		. 16
	2.14	Duplikované ústředny		. 16
	2.15	Ústředny s obráceným zapojením		. 16
	2.16	Kvalita		. 17
	2.17	Opětovná inicializace		. 17
	2.18	Místní síť		. 18
	2.19	6600 Páteřní síť		. 19
	2.20	Smyčky		. 20
	2.21	Interní komunikace		. 20
	2.22	Nástroje pro přímé řízení		. 21
	2.23	Aktivace bodu		. 22
	2.24	Aktivace skupiny vstupů		22
	2.25	Aktivace skupiny výstupů		23
	2.26	Systémové nástroje		24
	2.27	Odstranění záznamů historie		24
	2.28	Zobrazení přístupových kódů		. 25
	2.29	Tisk na vyžádání		. 26
	2.30	Automatická konfigurace (přepnutí jednoho>přepnutí všech)		. 26
	2.31	Komunikační nástroje		. 27
	2.32	Nastavení sériové komunikace 27		
	2.33	Nastavení Ethernetu 27		
	2.34	Přehled aktuálního stavu systému		. 28
	2.35	Aktivní propojené skupiny vstupů		. 28
	2.36	Aktivní skupiny vstupů		. 28
	2.37	Aktivní skupiny výstupů	// /	. 28
3.0	KAI	IBRACE DOTEKOVÉHO DISPLEJE		29
5.0	1.1746	,		T
4.0	650	) TECHNICKÉ SPECIFIKACE		31
5.0	660	) TECHNICKÉ SPECIFIKACE		.32
60				22
0.0			/ /	



# 1.0 Úvod

Tento manuál je určen pro ústředny požární signalizace Protec 6500 a 6600, nicméně z důvodu přehlednosti se bude dokument odkazovat pouze na ústřednu 6600. Pokud to není uvedeno jinak, vztahují se veškeré informace uvedené v tomto manuálu na ústředny 6500 i 6600.

Ústředna požární signalizace Protec 6600 byla navržena a vyrobena ve Velké Británii a zcela splňuje požadavky aktuálních norem v oblasti konstrukce protipožárních systémů (EN54 část 2 a 4).



Předpokládá se, že si instalační technik přečetl příručku pro uživatele ústředny 6600 a že je tedy seznámen s hlavními funkcemi ústředny 6600.



Uvnitř ústředny 6600 nejsou žádné prvky, které by vyžadovaly provádění údržby uživatelem. Jakékoliv práce související s údržbou vnitřku zařízení, MUSÍ být prováděny vyškolenou osobou. K dispozici je též specifický manuál pro instalace a uvádění do provozu.



Informace o programování ústředny a komunikaci s PC naleznete v příručce pro programování.



## 2.0 Nabídky uvádění do provozu

#### 2.1 Přihlášení



Přístup k funkcím ústředny 6600 získáte přihlášením. Stiskněte a přidržte tlačítko Login; zobrazí se následující stránka:-



Stisknutím příslušných numerických tlačítek zadejte kód technika a poté stiskněte tlačítko Enter. Pokud je kód správný, zobrazí se hlavní nabídka.



Pokud se nezobrazuje tlačítko pro přihlášení, stiskněte a přidržte jakékoliv místo na displeji pro vyvolání numerické klávesnice



#### 2.2 Otevření systémové nabídky

Po zadání kódu technika se zobrazí hlavní nabídka.



Položky volíte jejich stisknutím na displeji.

Menu uvedení do provozu - viz oddíl 2.3

System View (Přehled systému) – viz příručka pro uživatele Disable / Enable (Vypnout/Zapnout) – viz příručka pro uživatele History (Historie) - viz příručka pro uživatele Settings (Nastavení) - viz příručka pro uživatele Test Menu (Testovací nabídka) - viz příručka pro uživatele



#### 2.3 Nabídka pro uvedení do provozu



Stisknutí tlačítka Commissioning Menu zobrazí volby pro zobrazení nástrojů pro uvádění do provozu.





#### 2.5 Registrace smyčky

Pro umožnění vyhledání připojených zařízení musí být smyčka registrována.



Pro registrování smyčky stiskněte tlačítko Loop logging pro zvolení karty smyček a poté zvolte smyčku.

Status: Fault		Panel 1		20/04/2015 17:20
0 Fires	5 Faults	0 Disabled	O Tests	? 1 Other
	Looj	o 1 logging com	plete	
	Logged:	12 Ma	pped: 12	
		ОК		
		Kaseren		
Sound Alarms	Silence	😯 Reset	<b>€</b> Exit	Accept



Registrování smyčky je dvoustupňový proces, nejprve je zjišťováno, kolik zařízení je zapojeno ve smyčce, a poté je prováděno mapování jejich polohy ve smyčce. Znalost jejich fyzické polohy usnadňuje vyhledávání poruch. Registrování smyčky může trvat několik minut, průběh je zobrazován na displeji.

#### 2.6 Alokování adres

Před alokací adres musí být smyčka zaregistrována.

Každé zařízení smyčky řady Protec "6000" má unikátní sériové číslo. Toto sériové číslo musí být přiřazeno k unikátní adrese. Proces přiřazování sériových čísel k adresám je znám jako alokace adres.



Před začátkem alokování adres zařízení stiskněte tlačítko Allocate addresses, zvolte kartu smyček a poté smyčku.

Status:	Fault						03/04/2	014 08:45
Addr	State	S/N	Туре	Мар	Mapped 3	Unallocated 16	Missing O	19
	New	DFB139	16WAY	4				
	New	DFB13A	16WAY	4				
	New	DFB13B	16WAY	4	1	2	3	Allocate
	New	DFB13C	16WAY	4			-	Find
	New	DFB13D	16WAY	4	4	Э	0	Previous
	New	DFB13E	16WAY	4	7	8	9	Find Next
	New	DFB13F	16WAY	4	Del	0	Allocate	÷
1	ОК	77A5CE	мср	1				
2	ОК	14DA51	МІР	2		ے Evit		Accont
3	ОК	14D9E7	мір	3				Accept



Tento symbol označuje sloupec použitý k seřazení údajů. Pro změnu způsobu řazení údajů stiskněte záhlaví jiného sloupce.



Toto tlačítko umožňuje rychlým způsobem alokovat zvolené zařízení na nejnižší nepoužitou adresu, v tomto případě se jedná o adresu 1.



Toto tlačítko vyhledá následující zařízení v seznamu zvolených zařízení, kterému ještě nebyla přiřazena adresa.



Toto tlačítko vyhledá předchozí zařízení v seznamu zvolených zařízení, kterému ještě nebyla přiřazena adresa.



Toto tlačítko přiřadí zvolené zařízení k zadané adrese. Rozsah adres je "1" až "200". Každé zařízení musí mít unikátní adresu.



Toto tlačítko smaže poslední číslici, která byla zadána.



Status:	Fault						03/04/2	014 08:45
Addr	State	S/N	Туре	Мар	Mapped 3	Unallocated 16	Missing O	19
	New	DFB139	16WAY	4				
	New	DFB13A	16WAY	4				
	New	DFB <sup>13P</sup>		Address	Allocation		3	Allocate
	New	DFB	Do	you want t	o save chan	iges?	6	Find
	New	DFB		3 2 2 3				Previous
	New	DFB		Save	Disca	ard	9	Find Next
	New	DFB13F	16WAY	4	Del	0	Allocate	÷
1	ОК	77A5CE	мср	1				
2	ОК	14DA51	мір	2				Accept
3	ОК	14D9E7	мір	3				Ассері

Pro uložení informací o alokaci stiskněte tlačítko Save, pro zrušení alokace tlačítko Discard.

#### 2.7 Blikání při komunikaci



Zařízení bude při komunikaci s ústřednou blikat. V některých aplikacích, například hotelových pokojích, může být blikání LED rušivé.



Stiskněte tlačítko Flash on poll pro zobrazení seznamu smyček.

Zvolením smyčky přepínáte funkci blikání při komunikaci.



#### 2.8 Diagnostické nástroje



Stisknutí tlačítka Diagnostic tools zobrazí dostupné nástroje.





Tlačítko pro konfiguraci sítě Networking není k dispozici u systému s pouze jednou ústřednou.







Opětovná inicializace je k dispozici pouze u nadřazené (master) síťové ústředny.





Tlačítko pro opětovnou inicializaci je k dispozici pouze u nadřazené (master) síťové ústředny.



Funkce Missing panels (Chybějící ústředny) je k dispozici pouze u nadřazené (master) síťové ústředny.



Funkce Duplicate panels (duplikovat ústředny) je k dispozici pouze u nadřazené (master) síťové ústředny.



Funkce Reverse panels (Ústředny s obráceným zapojením) je k dispozici pouze u nadřazené (master) síťové ústředny.





Na mapě sítě je nadřazená (master) ústředna vyznačena. Zobrazení mapy sítě je rychlým způsobem identifikace nadřazené (master) ústředny.

#### 2.12 Nenakonfigurované ústředny

Tato funkce je k dispozici pouze u nadřazené (master) ústředny.



Stisknutí tlačítka Non configured panels zobrazí seznam ústředen, které nejsou nakonfigurovány pro síťovou komunikaci, ale které jsou v síti přítomné.

#### 2.13 Chybějící ústředny

Tato funkce je k dispozici pouze u nadřazené (master) ústředny.



Stisknutí tlačítka Missing panels displays zobrazí seznam ústředen, které byly nakonfigurovány pro síťovou komunikaci, ale které nyní v síti chybí.

#### 2.14 Duplikované ústředny

Tato funkce je k dispozici pouze u nadřazené (master) ústředny.



Stisknutí tlačítka Duplicate panels zobrazí seznam duplikovaných ústředen v síti.

#### 2.15 Ústředny s obráceným zapojením

Tato funkce je k dispozici pouze u nadřazené (master) ústředny.



Stisknutí tlačítka Reverse panels zobrazí seznam ústředen s obráceně zapojenou kabeláží.



#### 2.16 Kvalita



Stisknutí tlačítka Quality zobrazí údaje o síťové komunikaci shromážděné ústřednou.

#### Opětovná inicializace 2.17

Tato funkce je k dispozici pouze u nadřazené (master) ústředny.



Stisknutí tlačítka Re-initialise umožňuje provést opětovné mapování sítě.





Páteřní síť (core network) používají pouze velké protipožární systémy obvykle s více než 32 ústřednami.

Reinicializace páteřní sítě je k dispozici pouze u nadřazené (master) ústředny 6600.



#### 2.18 Místní síť

Tato funkce je k dispozici pouze u nadřazené (master) ústředny.



Stisknutí tlačítka Local network zobrazí dialogové okno s dotazem, zda si přejete reinicializovat místní síť.

tatus: Normal	18/03/2015 14:43
● 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fires Faults X Disabled ◎ Tests	? Other
Re-initialise	
Attention!	
Re-initialise local network?	
Abort Continue	
♦) Sound 💦 Silence 🗘 Reset 🗲 Exit	Accept



Stisknutí tlačítka Core network zobrazí dialogové okno s dotazem, zda si přejete reinicializovat páteřní síť.





#### 2.20 Smyčky



Stisknutí tlačítka Loops zobrazí údaje o činnosti smyček shromážděné ústřednou.

#### 2.21 Interní komunikace



Stisknutí tlačítka Internal communications zobrazí údaje o činnosti interní sběrnice shromážděné ústřednou.



#### 2.22 Nástroje pro přímé řízení



Stisknutí tlačítka Direct control tools zobrazí možnosti pro aktivování vstupů a výstupů.





Nástroje Direct control tools fungují pouze pro danou ústřednu. Nelze přepínat vstupy a výstupy na jiných ústřednách zapojených v síti.



#### 2.23 Aktivace bodu



Před použitím této funkce zajistěte, aby byly deaktivovány netestované kriticky důležité výstupy, jako je například požární linka.



Po stisknutí tlačítka Activate point zvolte smyčku a poté zařízení.

Zvolením zařízení jej aktivujete pouze na této ústředně. To umožňuje ověření naprogramování příčiny a následků.

Pro zrušení aktivace stiskněte tlačítko Reset.



Na několika smyčkách může být aktivováno několik zařízení.

#### 2.24 Aktivace skupiny vstupů



Před použitím této funkce zajistěte, aby byly deaktivovány netestované kriticky důležité výstupy, jako je například požární linka.



Stisknutí tlačítka Activate input group zobrazí seznam skupin vstupů.

Zvolením skupiny vstupů ji aktivujete pouze na této ústředně. To umožňuje ověření naprogramování příčiny a následků.

Pro zrušení aktivace stiskněte tlačítko Reset.



Může být aktivováno několik skupin vstupů.



#### 2.25 Aktivace skupiny výstupů



Před použitím této funkce zajistěte, aby byly deaktivovány netestované kriticky důležité výstupy, jako je například požární linka.



Stisknutí tlačítka Activate output group zobrazí seznam skupin výstupů.

Zvolením skupiny výstupů ji aktivujete pouze na této ústředně. To umožňuje testování skupiny výstupů.

Pro zrušení aktivace stiskněte tlačítko Reset.



Může být aktivováno několik skupin výstupů.



#### 2.26 Systémové nástroje



Stisknutí tlačítka System tools zobrazí volby systému.





Tisk na vyžádání je k dispozici pouze na ústřednách s namontovanou volitelnou ústřednou.

#### 2.27 Odstranění záznamů historie



Stisknutí tlačítka Clear historic log odstraní záznamy ústředny.

Po stisknutí Clear Historic log se zobrazí potvrzovací dialog, pomocí kterého se ústředna ujišťuje o tom, že nebylo tlačítko stisknuto nechtěně. Po potvrzení dojde k odstranění záznamů historie.



### 2.28 Zobrazení přístupových kódů



Stisknutí tlačítka View access codes zobrazí veškeré kódy nižší úrovně.



#### 2.29 Tisk na vyžádání



Pro vytištění informací musí uživatel zvolit stisknout tlačítko v nabídce. Tato funkce je známá jako tisk na vyžádání. Je taktéž možné nechat tisknout informace o poplaších nebo poruchách bez vyžádání uživatelem.



Tlačítko tisku na vyžádání

Tato volba přepíná mezi tiskem na vyžádání a automatickým tiskem. U automatického tisku je možné zvolit tisk informací o poplaších, poruchách nebo poplaších a poruchách.

#### 2.30 Automatická konfigurace (přepnutí jednoho>přepnutí všech)



Programování One out all out znamená, že každý vstup spíná každý výstup.



Stisknutí tlačítka Auto config vám umožňuje přepnout řízení příčiny/následku do režimu One out all out, tj. jakýkoliv vstup spíná všechny výstupy.

Změna příčiny/následku je potvrzována potvrzovacím dialogem. Po potvrzení je předchozí naprogramování příčiny a následku neobnovitelně odstraněno.



#### 2.31 Komunikační nástroje



Stisknutí tlačítka Communication tools zobrazí volby pro zobrazení nastavení sériového portu a Ethernetu.



#### 2.32 Nastavení sériové komunikace



#### 2.33 Nastavení Ethernetu



Stisknutí tlačítka Ethernet settings zobrazí nastavení ethernetové komunikace dané ústředny.



#### 2.34 Přehled aktuálního stavu systému



Stisknutí tlačítka Live system view zobrazí informace o aktuálním stavu systému.



#### 2.35 Aktivní propojené skupiny vstupů



Stisknutí tlačítka Active staged input groups zobrazí seznam aktuálně aktivních propojených skupin vstupů (SIG) v této ústředně.

#### 2.36 Aktivní skupiny vstupů



Stisknutí tlačítka Active input groups zobrazí seznam aktuálně aktivních skupin vstupů v této ústředně.

#### 2.37 Aktivní skupiny výstupů



Stisknutí tlačítka Active output groups zobrazí seznam aktuálně aktivních skupin výstupů v této ústředně.



# 3.0 Kalibrace dotekového displeje

Rezistivní dotekový displej byl kalibrován při testování ústředny ve výrobním závodě. Pokud vznikla odchylka kalibrace a dotekový displej je nutné překalibrovat, otevřete dvířka ústředny a přidržujte spínač SW1 až do chvíle, kdy se zobrazí kalibrační stránka.



Kalibrační stránka dotekového displeje vypadá následovně:-



Stiskněte křížek v horním levém rohu a displej zobrazí křížek ve spodním pravém rohu. Dotkněte se tohoto křížku a stejným způsobem postupujte i u ostatních rohů. Nakonec se na 20 sekund zobrazí testovací stránka, pomocí které může být kalibrace zkontrolována.



Dotkněte se displeje a zkontrolujte, zda se značka nachází na místě, kterého jste se dotkli.





Normy	EN54 část 2: 1997+A1:2006, EN54 část 4: 1997, A1:2002 + A2:2006				
Certifikace	LPCB CPR: 0832-CPR-F0179 Certifikáty: 201ag				
Modely	6501	6502	6504		
Počet digitálních adresovatelných smyček	1	2	4		
Proud v pohotovostním režimu	150 mA	150 mA	180 mA		
Výstupní proud jedné smyčky	Průměrně 1 A, 2 A ve špičce	na jednu smyčku			
Maximální počet adresovatelných zařízení	200				
Displej	Full colour, 7" grafický doteko	ový displej			
LED kontrolky zón	Standardně 100 může být roz	zšířeno až na 10 000			
Počet konvenčních poplachových obvodů	3 - monitorování rozpojeného	nebo zkratovaného obvodu			
Zatížení při poplachu	Maximálně 1 A na poplachov	ý obvod			
Počet vstupů pro klíčové spínače	6				
Pomocný výstup 24 V	Max. 150 mA (monitorovaný).				
Pomocný poplachové výstupy	2 - Bezpotenciální kontakty se jmenovitým zatížením 1 A při 24 VDC				
Pomocný poruchové výstupy	1 - Bezpotenciální kontakty se jmenovitým zatížením 1 A při 24 VDC				
Poplachový router	1- monitorování zkratu a rozpojeného obvodu				
Výstup protipožárního vybavení	11				
Výstupy routeru poruch	11				
Vstup změny třídy	Ano, plně programovatelný				
Komunikační porty	RS232, Ethernet, USB (slave	)			
Systémová síť (volitelná)	Do plně redundantní sítě s monitorováním zkratu nebo otevřeného obvodu může být připojeno až 32 ústředen. Maximální vzdálenost mezi jednotlivými ústřednami je 1 km.				
Výdrž v pohotovostním režimu	Závisí na zatížení smyčky a konfiguraci akumulátorů				
Volitelná integrovaná nabíječka/akumulátory	24 VDC 3 A spínaný, 2 x 12 v	V, 12 Ah			
Vstupní napájecí napětí integrované nabíječky	230 VAC +10 %/ -15 % 50-60	) Hz			
Volitelná integrovaná tiskárna	40 znaků na řádku, termální tiskárna s nízkou hlučností				

<sup>1</sup> Pokud je výstupní funkce prováděna na svorkovnici, nahrazuje jeden konvenční poplachový obvod

#### Specifikace prostředí

Rozsah teploty okolního prostředí	-10 °C až +55 °C	/
Maximální vlhkost	Relativní vlhkost 5 - 95 % (bez kondenzace, bez namrzání)	
Stupeň krytí IP	IP30	

#### Mechanické specifikace

Rozměry	440 mm (Š) x 385 mm (V) x 144 mm (H)
Konstrukce	Instalační krabice - měkká ocel, přední dvířka - PC/ABS podle BSEN60950
Barva	Tmavě šedá
Montážní poloha	Nástěnná montáž
Metoda montáže	3bodová na zeď nebo zapuštěná (pro zapuštěnou montáž je třeba rámeček).
Hmotnost (bez akumulátorů a obalů)	8 kg
Hmotnost (včetně 2 x 12V,12Ah akumulátorů)	16 kg



Normy	EN54 část 2: 1997+A1:2006, EN54 část 4: 1997, A1:2002 + A2:2006		
Certifikace	LPCB CPR: 0832-CPR-F0179 Certifikáty: 201ag		
Modely	6601	6602	6604
Počet digitálních adresovatelných smyček	1	2	4
Proud v pohotovostním režimu	150 mA	150 mA	180 mA
Výstupní proud jedné smyčky	Průměrně 1 A, 2 A ve špičce	na jednu smyčku	
Maximální počet adresovatelných zařízení	200		
Displej	Full colour, 7" grafický doteko	vý displej	
LED kontrolky zón	Standardně 100 může být roz	zšířeno až na 10 000	
Počet konvenčních poplachových obvodů	3 - monitorování rozpojeného	nebo zkratovaného obvodu	
Zatížení při poplachu	Maximálně 1 A na poplachov	ý obvod	
Bezpotenciální výstupní kontakty	3 - Bezpotenciální kontakty se jmenovitým zatížením 1 A při 24 VDC		
Počet vstupů pro klíčové spínače	5		
Pomocný výstup 24 V	Max. 2x150 mA (monitorovaný)		
Pomocný poplachové výstupy	2 - Bezpotenciální kontakty se jmenovitým zatížením 1 A při 24 VDC		
Pomocný poruchové výstupy	1 - Bezpotenciální kontakty se jmenovitým zatížením 1 A při 24 VDC		
Poplachový router	3- monitorování zkratu a rozpojeného obvodu		
Výstup protipožárního vybavení	11		
Výstupy routeru poruch	1- monitorování zkratu a rozp	ojeného obvodu	
Vstup změny třídy	Ano, plně programovatelný		
Komunikační porty	RS232, Ethernet, USB (slave	)	
Systémová síť (volitelná)	Do plně redundantní sítě s monitorováním zkratu nebo otevřeného obvodu může být připojeno až 160 ústředen. Maximálně 32 ústředen na lokální síti s až 5 místními sítěmi propojenými pomocí páteřní sítě. Maximální vzdálenost mezi jednotlivými ústřednami je 1		
Výdrž v pohotovostním režimu	Závisí na zatížení smyčky a konfiguraci akumulátorů		
Volitelná integrovaná nabíječka/akumulátory	y 24 VDC 8 A spínaný, 2 x 12 V, 18 Ah		
Vstupní napájecí napětí integrované nabíječky	230 VAC +10 %/ -15 % 50-60	) Hz	
Volitelná integrovaná tiskárna	40 znaků na řádku, termální t	iskárna s nízkou hlučností	/

<sup>1</sup> Pokud je výstupní funkce prováděna na svorkovnici, nahrazuje jeden konvenční poplachový obvod

#### Specifikace prostředí

Rozsah teploty okolního prostředí	-10 °C až +55 °C	
Maximální vlhkost	Relativní vlhkost 5 - 95 % (bez kondenzace, bez namrzání)	
Stupeň krytí IP	IP30	

#### Mechanické specifikace

Rozměry	440 mm (Š) x 385 mm (V) x 144 mm (H) pro interní nabíječku/akumulátory
Konstrukce	Instalační krabice - měkká ocel, přední dvířka - PC/ABS podle BSEN60950
Barva	Tmavě šedá
Montážní poloha	Nástěnná montáž
Metoda montáže	3bodová na zeď nebo zapuštěná (pro zapuštěnou montáž je třeba rámeček).
Hmotnost (bez akumulátorů a obalů)	10,5 kg (interní nabíječka)
Hmotnost (včetně 2 x 12V,18Ah	21kg (interní nabíječka)

C	E			
0832-C	PR-F0179	201ag		
Protec Fire	Detection plc, Nelson, La PFD-CP	ancashire, Anglie BB9 6RT R-0114		
	BS EN 54-2:1997 + , BS EN 54-4:1997 + ,	A1:2006 A1:2002 + A2:2006		
Řídicí, sign	alizační a napájecí systé varovná hlášení	my pro detekci požárů a po pro budovy	žární	
	6500/6600 Ústi signal	ředna požární izace		
Dodávané vo	litelné vybavení			
7.8 Výst   7.9.1 Výst   7.9.2 Vstu   7.10.1 Výst   7.10.2 Výst   7.10.3 Výst   7.10.4 Mon   7.11 Prod   7.12.1 Depe   7.12.2 Depe   7.13 Počí   8.9 Výst   9.5 Deal   10 Test	up pro poplachová zařízení up pro routery požární signa p potvrzení poplachu z route up pro automatické protipoží up pro automatické protipoží up pro automatické protipoží torování poruch protipožární levy výstupů endance s více než jedním p endance s více než jedním p tadlo poplachů up pro routery signalizace po tivace každého bodu svací podmínky	lizace rru požární signalizace ární vybavení (typ A) ámí vybavení (typ B) ámí vybavení (typ C) ího vybavení (typ B) poplachovým signálem (Typ A) poplachovým signálem (Typ C) poplachovým signálem (Typ C)		
Řízení a sigr Výkon v požá (čas odezvy r Trvalost prov provozní spol spolehlivosti, Odolnost vůč	alizace: rních podmínkách: OK Prod na požár): OK Provozní spol ozní spolehlivosti, Odolnost ehlivosti, Odolnost vůči vibr Elektrická stabilita: OK Trva vlhkosti: OK	lleva odezvy ehlivost: OK vůči teplotě: OK Trvalost acím: OK Trvalost provozní ilost provozní spolehlivosti,		
Elektrické na Výkon napáje Trvalost prov provozní spol spolehlivosti, Trvalost prov	n <b>pájení:</b> ní: OK ozní spolehlivosti, Odolnost ehlivosti, Odolnost vůči vibra Elektrická stabilita: OK ozní spolehlivosti, Odolnost	vůči teplotě: OK Trvalost acím: OK Trvalost provozní vůči vlhkosti: OK		

Společnost Protec Fire Detection plc se řídí principem neustálého zlepšování. Z tohoto důvodu si tedy v jakémkoliv okamžiku vyhrazuje právo na provedení změn specifikací výrobků bez předchozího upozornění. Chyby a opomenutí vyhrazeny.



Elektrická nebo elektronická zařízení, která již nejsou provozuschopná, musí být umístěna do tříděného odpadu a odeslána k recyklaci v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí (podle Evropské směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení). Pro likvidaci použitých elektrických nebo elektronických zařízení byste měli používat vratné a sběrné systémy, které jsou provozovány ve vaší zemi.

